

Схема подключения модуля передачи данных к ККТ

Модуль передачи данных подключается к блоку управления ККТ «Ока МФ» через разъем X3 по интерфейсу I²C

**МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ**

ККТ «Ока МФ»

